

Milé deti, milí rodičia!

Sme potešení, že ste sa rozhodli pre naše "3D- formičky" od Sandcreation. Radi Vám poskytneme niekoľko nasledujúcich rád a figľov tak, aby aj Vaše figúrky z piesku vyzerali rovnako skvele, ako na obrázku.

Z dôvodu ochrany životného prostredia sme sa rozhodli dodávať formičky bez špeciálnej sieťky ap. Vhodnú krabicu alebo tašku na uschovanie formičiek totiž nájdete v každej domácnosti.

A takto sa robí figúrka-Sandcreation:

Najprv sa rozhodni, akú postavičku chceš vytvoriť.

Obr.1 - spoj obe časti formičky dohromady tak, aby sa spolu dotýkali a nebola medzi nimi žiadna medzera.

Obr.2 - formičku otoč hore nohami. Jednou rukou pevne drž obe polovice formičky pri sebe. Teraz môžeš začať s naplnením figúrky. K tomu je najvhodnejší rovnomerne prevlhčený (ale nie úplne mokry) piesok. Najprv naberieme plnú hrst piesku a ten s pomocou prstov vtlačíme dovnútra formičky. To sa opakuje tak dlho až je formička plná až po okraj. Je teda potreba piesok vtlačiť do formičky postupne a nie ho len nasypať dnu. Jedna rada: Ak sa pre Vás stane formička počas plnenia príliš ťažká, oprite ju jednoducho hlavou o podlahu.

Obr.3 - vyberte vhodnú rovnú plochu v pieskovisku alebo na pláži a tam formičku pripravte. Prosím, dajte pozor, aby formička nebola preplnená. Prebytočný piesok jednoducho odstráňte.

Obr.4 - Postavte formičku na hranu a preklopte tak, aby stála rovno. Dôležité - ak sa už pri preklápaní piesok sype z formičky, je príliš suchý.

Obr.5 - Teraz už môžeme opatrne odstraňovať oba diely formičky (doľava a doprava). K tomu použijeme úchytky, ktoré sú súčasťou formičky.

Aby výsledná figúrka vyzerala tak ako má, stála pevne a nerúcala sa, dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:

- Diely formičky neťahajte smerom nahor
- S dielmi formičky nekývajte ani je neodoberajte zošikma
- Diely formičky odoberajte vodorovne - rovnobežne s podkladom

Rady a tipy:

Vznikla vám figúrka, ktorá nie je úplná? To môže mať niekoľko dôvodov.

- Piesok nie je rovnomerne prevlhčený a má suché vrstvy
- Piesok celkovo nie je dostatočne vlhký
- Figúrka stojí na nerovnom alebo šikmom podklade
- Diely formičky neboli odstránené pomaly a čisto

Piesok čiastočne zostáva vnútri formičky. To môže mať niekoľko dôvodov.

- Piesok bol do formičky natlačený až príliš.
- Piesok bol príliš vlhký - mokry.

Nie každý piesok je rovnaký. Prečo?

- Morský piesok je jemný, lepšie pojíma vodu a preto nevyžaduje toľko vody navyše.
- Piesok hrací je hrubší, tu je potrebné pri miešaní pridať vody viac.

Všetko správne prevedené?

Potom už by vytvorenie dokonalej figúrky z piesku nemalo stáť nič v ceste. Ak sa Vám to na prvýkrát nepodarí, skúste ďalší pokus - je treba trocha skúsenosti.

Piesok je skvelý - ale existujú aj iné náplne!

Naše figúrky sú tiež vhodné na plnenie napr. v zime snehom alebo na výrobu sadrové figúrky. Oba diely formičky spojte dohromady gumičkami a dbajte na to, aby k sebe dokonale priliehali. Postavte na hlavu, bočne podoprite napr. drevenými klátikami ap. a naplňte hustou sadrou. Aby sme získali výsledok bez bublín, tenkým drievkom hmotu premiešajte a prepichajte, aby mohli uniknúť prípadné vzduchové bubliny. Nechajte 24 hodín tvrdnúť. Potom formu odoberte. Prebytky odstráňte a môžete začať s maľovaním vodovými farbami alebo fixkami. Pre väčšie deti: Figúrku môžete zľahka obrúsiť a prelakovať. Vyzera fakt skvele!